## SmartPSSから遠隔で NVRのファームウェアを更新

## ミカサ商事株式会社

SmartPSSのメイン画面から、"デバイス設定"をクリックします。

SMART PSS	新規十				□ • ☆ <i>৫</i> , – 1	<b>□ ×</b> 4:39:01
操作 つうイブビュー	<b>します</b> アクセス	ビデオウォール	<b></b> 170315	( 山動		
検索	「前日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	<b>で</b> とートマップ	נים סז חלו			
配置 で、 デパイス	でで デバイス設定		<b>حک</b> 1000 م	PC-NVR	<b>ور</b> بر-بر	

NVRのファームウェアを確認します。 更新する場合は"更新"をクリックします。

SMART PSS	デバイス +				
Search Q ・ 計初期設定グループ 192.168.1.102 ■オフィス	IP: 9K0EA	デバイスモデル: DHI-NVR4216-16P-4KS3	ソフトウェアハ <sup>、</sup> ージョン: V4.001.0000000.1.R Build:2023-10-25	SN: 9KCCCEA	更新 WEBへのリンク
————————————————————————————————————	לאל				
	ネットワーク				
	1154				
	ストレ <b>−</b> シ*				
	улта				

デバイス更新の画面が表示されるので、フォルダのアイコンをクリックします。 ファームウェアを選択します。

デバイス更新			×
77-10-7更新			
// 4/1/ ANI			
		<u> 7ァームウェア</u>	キャンセル

> ダウンロード > DH_NVR4x-4KS3_MultiLang_V4.003.0000000.0.R.240312					
名前	$\sim$	更新日時			
lgorithm-x.squashfs.img		2024/03/12 16:46			
custom-x.squashfs.img		2024/03/12 16:46			
DH_NVR4x-4KS3_MultiLang_V4.003.0000.	2024/03/12 16:46				
Iogo-x.squashfs.img		2024/03/12 16:46			
u-boot.bin.img		2024/03/12 16:46			
update.img		2024/03/12 16:46			
web-x.squashfs.img		2024/03/12 16:46			

ファームウェアを選択したら、"ファームウェアを更新"をクリックします。 機器が再起動されてファームウェアが更新されます。



## NVRを認識したらバージョンの情報を確認してください。 更新されていれば完了です。

SMART <b>PSS</b>	デバイス +				
Search Q A 初期設定グループ 回 192.168.1.102 回オフィス	IP: 9K0	デバイスモデル: DHI-NVR4216-16P-4KS3	ソフトウェアハ <sup>、</sup> ーシ <sup>・</sup> ョン: V4.003.0000000.0.R Build:2024-03-12	SN: 9K	更新 WEBへのリンク
━工場	לאל				
	ネットワーク				
	イベント				
	ストレージ				
	システム				